

Aktenvernichter
Document Shredders
Destructeurs de Documents
Papiervernietigers
Distruggidocumenti
Destructoras de Documentos
Dokumentförstörare

DE Betriebsanleitung
EN Operating Instructions
FR Mode d'emploi
NL Gebruiksaanwijzing
IT Manuale d'istruzione
ES Instrucciones de uso
SV Bruksanvisning

EBA 2026-2 CCC

EBA 2326 S/C/CC/CCC
EBA 2326 C/CC/CCC Oil

EBA 2331 S/C
EBA 2331 C Oil

EBA 2339 S/C

EBA 3140 S/C
EBA 3140 C Oil

EBA 5131 S/C/CCC

EBA 5141 S/C/CC/CCC



- Ersatzteilverfügbarkeit und Garantie • Spare parts availability and warranty •
 - Délai de disponibilité des pièces de rechange et garantie •
 - Beschikbaarheid onderdelen en garantie • Disponibilità di ricambi e garanzia •
 - Disponibilidad y garantía de as piezas de repuesto •
 - Reservdelar och garanti •
-

- DE** Für diesen Aktenvernichter garantiert die Krug & Priester GmbH & Co. KG in Balingen eine Ersatzteilverfügbarkeit von mindestens 15 Jahren ab Produktionsdatum.
Bei Varianten der Sicherheitsstufen P-1 bis P-5 (nach DIN 66399) gewährt Krug & Priester bei bestimmungsgemäßem Gebrauch (siehe Seite 3) eine lebenslange Garantie gegen den Bruch der Schneidwalzen. Bei Varianten der Sicherheitstufen P-6 und P-7 (nach DIN 66399) gewährt Krug & Priester bei bestimmungsgemäßem Gebrauch eine Garantie von 2 Jahren gegen den Bruch der Schneidwalzen.
- EN** Krug & Priester GmbH & Co. KG, Balingen warrants for at least 15 years, from date of production, the availability of spare parts for this paper shredder.
For security levels P-1 to P 5 (according to DIN 66399) Krug & Priester grant a lifelong warranty against any breakage on the cutting shafts (see page 3) definition of normal use.
For the security levels P-6 and P-7 (according to DIN 66399) grant Krug & Priester a 2 year warranty against any breakage on the cutting shafts see definition of normal use.
- FR** Pour ce modèle de destructeur, Krug & Priester GmbH & Co. KG à Balingen certifie fournir les pièces de rechange au minimum pendant 15 ans à partir de la date de production.
Pour les modèles à niveau de sécurité P1 à P5 (selon normes DIN 66399) Krug & Priester accorde une garantie à vie sur le bris des cylindres de coupe dans le cadre d'une utilisation normale définie page 3. Pour les modèles à niveau de sécurité P6 et P7 (selon normes DIN 66399) Krug & Priester accorde une garantie de 2 ans sur le bris des cylindres de coupe selon les normes d'utilisation.
- NL** Krug & Priester GmbH & Co. KG, Balingen garandeert dat, gedurende tenminste 15 jaar vanaf productiedatum, onderdelen voor deze papiervernietiger beschikbaar zijn.
Voor veiligheidsniveau's P-1 tot P-5 (volgens DIN 66399) garandeert Krug & Priester een levenslange garantie op elke breuk aan de snijmessen (zie pagina 3), bij normaal gebruik.
Voor de veiligheidsniveau's P-6 en P-7 (volgens DIN 66399) garandeert Krug & Priester een 2 jaar garantie op elke breuk aan de snijmessen bij normaal gebruik.
- IT** Krug & Priester GmbH & Co. KG, Balingen garantisce per almeno 15 anni, dalla data di produzione, la disponibilità di pezzi di ricambio per questo distruggi documenti.
Per il livelli di sicurezza da P-1 a P 5 (come da DIN 66399) Krug & Priester garantisce a vita i gruppi di taglio contro ogni rottura derivante da un utilizzo normale (vedere pagina 4).
Per i livelli di sicurezza P-6 e P-7 (come da DIN 66399) Krug & Priester garantisce il gruppo di taglio per due anni contro ogni rottura derivante da un utilizzo normale.
- ES** Krug & Priester GmbH & Co. KG, Balingen garantiza durante al menos 15 años, desde la fecha de producción, la disponibilidad de piezas de repuesto para esta destructora de papel.
Para los niveles de seguridad P-1 a P-5 (de acuerdo a la norma DIN 66399) Krug & Priester otorga una garantía de por vida contra cualquier rotura en los ejes de corte (ver página 4) definición de uso normal.
Para los niveles de seguridad P-6 y P-7 (de acuerdo a la norma DIN 66399) Krug & Priester otorga una garantía de dos años contra cualquier rotura en los ejes de corte, ver definición de uso normal.
- SV** Krug & Priester GmbH & Co. KG, Balingen, garanterar tillgång till reservdelar för denna dokumentförstörare under minst 15 år, från och med produktionsdagen.
För säkerhetsnivåer P-1 till P-5 (enligt DIN 66399) beviljar Krug & Priester en livslång garanti för skada på skärverket (se sidan 4) i definition av normal användning. För säkerhetsnivåer P-6 och P-7 (enligt DIN 66399) beviljar Krug & Priester 2 års garanti för skada på skärverket, se definition av normal användning.

- Bestimmungsgemäßer Gebrauch • Intended use •
- Utilisation conforme • Doelmatig gebruik •
- Uso conforme • Uso previsto •
- Avsedd användning •

-
- DE** 1. Dieser Aktenvernichter ist zum Zerkleinern von Papier vorgesehen.
2. Die gehärteten Vollstahl-Messerwellen sind unempfindlich gegen geringe Mengen Büro- und Heftklammern. Dies gilt nicht für Modelle mit Partikelschnitt 0,8 x 12 mm und kleiner. In diesem Fall muss das zu zerkleinernde Papier bei Vernichtung frei von Büro- und Heftklammern sein.
3. Je nach Gerätevariante können teilweise auch geringe Mengen CDs, Kredit- und Kundenkarten sowie Disketten zerkleinert werden.
Ob Ihr Gerät, aufgrund der Leistung und Schnittgeometrie, auch zum Zerkleinern dieser Datenträger geeignet ist, erfahren Sie auf www.eba.de.
- EN** 1. This document shredder is intended for shredding paper.
2. The hardened solid steel blade shafts are insensitive to small amounts of paper clips and staples. This does not apply to models with 0.8 x 12 mm and smaller particle cut. In this case, the paper to be shred must not contain any paper clips or staples.
3. Depending on the device model, small amounts of CDs, credit and customer cards as well as discs can also be shredded.
Visit www.eba.de to find out whether your device, because of the output and cutting geometry, is also suitable for shredding these data carriers.
- FR** 1. Ce destructeur de documents est prévu pour le déchiquetage de papier.
2. Les arbres porte-lames en acier massif traité supportent de petites quantités de trombones et d'agrafes. Ceci ne vaut pas pour les modèles à coupe de particules 0,8 x 12 mm ou plus petits. Dans ce cas, le papier à détruire doit être débarrassé au préalable des trombones et agrafes.
3. Certains modèles d'appareil permettent également le déchiquetage de petites quantités de CD, de cartes de crédit ou clients ainsi que de disquettes.
Consultez www.eba.de pour savoir si votre appareil peut également, de par sa puissance et sa géométrie de coupe, détruire ces supports de données.
- NL** 1. Deze papiervernietiger is bedoeld voor het versnipperen van papier.
2. De geharde mesassen van vol staal zijn ongevoelig voor kleine hoeveelheden paperclips en nietjes. Dit geldt niet voor modellen met partikelsnede 0,8 x 12 mm en kleiner. In dit geval moet het te versnipperen papier bij vernietiging vrij zijn van paperclips en nietjes.
3. Al naargelang de variant van het apparaat kunnen deels ook kleine hoeveelheden CDs, krediet- en klantenkaarten en diskettes klein worden gehakt.
Of uw apparaat, op grond van het vermogen of de snijgeometrie, ook geschikt is voor het fijnhakken van deze gegevensdragers komt u aan de weet op www.eba.de.
- IT** 1. Questo distruggidocumenti è progettato per distruggere la carta.
2. Gli alberi portalame in acciaio temprato sono resistenti alle piccole quantità di punti metallici e graffette. Ciò non vale per i modelli con un taglio di 0,8 x 12 mm o inferiore. In questo caso bisogna eliminare le punte metalliche e le graffette prima di inserire la carta nel distruggidocumenti.
3. A seconda del modello è possibile distruggere anche singoli CD, carte di credito, carte clienti e dischetti.
Per sapere se il vostro distruggidocumenti è adatto anche per distruggere questi supporti di dati, visitare il sito www.eba.de.

ES 1. Esta trituradora está prevista para triturar papel.

2. Los ejes de cuchillas de acero macizo templado son insensibles a pequeñas cantidades de clips y grapas. Esto no aplica a los modelos con corte en partículas de 0,8 x 12 mm y menores. En este caso, el papel que se triturará debe estar exento de clips y grapas al momento de destruirlo.

3. Según la versión del aparato también es posible triturar parcialmente pequeñas cantidades de CD, tarjetas de crédito y de cliente y discuetes.

Consulte en www.eba.de si, debido a la potencia y la geometría de corte, el aparato que posee también es adecuado para triturar estos soportes de datos.


SV 1. Den här dokumentförstöraren används för att sönderdela papper.

2. De hårdade knivaxlarna i massivt stål är okänsliga mot mindre mängder gem och häftklammer. Detta gäller inte för modeller med partikelskärning på 0,8 x 12 mm eller mindre. I detta fall måste det papper som ska förstöras vara fritt från gem eller häftklammer.

3. Beroende på maskinvariant kan delvis även mindre mängder CD-skivor, kredit- och kundkort samt disketter förstöras.

Du kan ta reda på om din enhet, baserat på sin prestanda och skärens utformning, även lämpar sig för sönderdelning av denna typ av databärare på www.eba.de.

- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter • Turvallisuusohjeita • Sikkerhetsforskriftene •
- Środki bezpieczeństwa • Меры предосторожности •



- DE** Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine unbedingt diese Betriebsanleitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Die Betriebsanleitung muss jederzeit verfügbar sein.
- EN** Please ensure to read this operating manual before starting the machine for the first time and please strictly follow the safety instructions mentioned herein. This manual must be available at any time.
- FR** Nous vous prions de lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser la machine, et attirons votre attention sur les consignes de sécurité. Les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité doivent toujours être disponibles.
- NL** Leest u voor de gebruik name van het apparaat a.u.b. deze gebruiksaanwijzing goed door en neemt u de veiligheidsinstructies n acht. De gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften moeten altijd binnen handbereik zijn.
- IT** Per favore legga questo manuale di istruzione prima di mettere in funzione il distruggidocumenti e osservi le regole di sicurezza. Le istruzioni d'uso devono essere sempre disponibili.
- ES** Le recomendamos lea las instrucciones antes de poner en funcionamiento esta máquina y cumpla las normas de seguridad. Las instrucciones de servicio y seguridad deben estar siempre disponibles.
- SV** Läs igenom denna bruksanvisning innan ni startar maskinen. Var noga med säkerhetsföreskrifterna. Instruktionsmanualen måste alltid finnas tillgänglig.
- FI** Lue nämä käyttö-ohjeet läpi ennenkuin käynnistät laitteen ! Noudata turvaohjeita. Käyttöohjeiden on oltava aina saatavilla.
- NO** Lees gjennom denne bruksannvisningen før De tar i bruk maskinen. Vær oppmerksom på sikkerhetsforskriftene. Operatørmanualen må alltid være tilgjengelig.
- PL** Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia i stosować się do przepisów bezpieczeństwa. Instrukcje obsługi muszą być zawsze dostępne.
- RU** Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации перед установкой аппарата, соблюдайте технику безопасности. Инструкция по эксплуатации должна находиться в доступном для пользователя месте.
- HU** A gép üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást és tartsa be a biztonsági előírásokat. A kezelési utasításnak minden elérhetőnek kell lennie.
- TR** Lütfen makineyi çalıştırmadan önce bu kullanma talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyunuz ve belirtilen güvenlik önlemlerine uyunuz. Kullanma Talimatları her zaman kullanımına hazır olmalıdır.
- DA** Før installation af maskinen bedes De venligst læse brugervejledningen og være opmærksom på sikkerhedsanvisningerne. Brugervejledningen skal altid være tilgængelig.
- CS** Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný.
- PT** Por favor leiam o manual de instruções antes de colocar a máquina em operação e vejam as precauções de segurança. As instruções de operação deverão estar sempre disponíveis.
- EL** ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
- SL** Prosimo preberite navodila za uporabo ter upoštevajte varnostna opozorila preden zaženete naparavo. Navodila naj bodo vedno pri roki.
- SK** Starostlivo si preštudujte tento návod na obsluhu pred uvedením stroja do prevádzky a najmä bezpečnostné predpisy. Držte tento návod na obsluhu na dosupnom mieste.
- ET** Palun lugege enne masina käivitamist käesolevat kasutusjuhendit ning järgige ohutusnõudeid. Kasutusjuhend peab alati käepärast olema.
- ZH** 使用機器前，請閱讀此操作指引，並留意安全守則
操作手册必须是经常可用的。
- AR** والإمان، الوقاية تعليمات ملاحظة نر جوا كما الماكينة بتشغيل البدء قبل التشغيل تعليمات قراءة نرجوا
لابد من وجود تعليمات التشغيل دانما



DE	Vorsicht bei langen Haaren!
EN	Take care of long hair!
FR	Attention aux cheveux longs !
NL	Pas op met lang haar!
IT	Capelli lunghi possono entrare nella testa di taglio!
ES	Tener cuidado con el cabello largo puede enredarse en el cabezal de corte!
SV	Undvik långt hår i närheten av skärverket!
FI	Varoaka pitkien hiusten joutumista teräpakkaan !
NO	Vær forsiktig med langt hår i nærheten av skjæreverket!
PL	Uwaga na długie włosy!
RU	Избегайте попадания длинных волос в механизм аппарата!
HU	Vigyázzon a hosszú hajra!
TR	Uzun saçlara dikkat. Kesici kafalar tarafından içeri çekilebilir.
DA	Undgå langt hår i nærheden af skæreværket
CS	Dlouhé vlasy mohou být zachyceny a vtaženy do rezacího mechanismu!
PT	O cabelo comprido pode ficar preso na cabeça de corte!
EL	ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.
SL	Pazite da dolgi lasje ne pridejo med rezalne nože!
SK	Dajte pozor, aby sa do rezacej hlavy nedostali dlhé vlasy !
ET	Pikad juuksed võivad lõikepeasse kinni jäädä!
ZH	切勿让长头发接近刀头!
AR	يجب الحذر من أن الماكينة قد تلقط الشعر الطويل.




DE	Nicht in das Schneidwerk greifen!
EN	Do not grasp into the cutting mechanism!
FR	Ne pas introduire les mains dans le bloc de coupe!
NL	Blijf buiten het bereik van de invoeropening!
IT	Non toccare il meccanismo di taglio (apertura di alimentazione)!
ES	No introducir la mano en la abertura de alimentación del cabezal de corte!
SV	Använd inte fingrarna i öppningen till skärverket!
FI	Älkää työntäkö sormia teräpakkaan !
NO	Bruk ikke fingrene i åpningen til skjæreverket!
PL	Nie wkładać rąk pomiędzy głowice tnące!
RU	Не допускайте попадания рук в приемное отверстие режущей головки!
HU	Ne nyúljon a vágószerkezetbe!
TR	Lütfen kesici kafaların çekme sürme ağızlarına dokunmayın.
DA	Hold fingere væk fra åbningen til skæreværket
CS	Nesahejte do vstupní šterbiny a nedotýkejte se rezacího mechanismu!
PT	Não mexer dentro da abertura de alimentação da cabeça de corte!
EL	ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΚΟΠΗΣ.
SL	Ne vtikajte prstov v odprtino rezalne glave
SK	Nezasahujte rukami do priestoru medzi nožmi v rezacej hlave!
ET	Ärge pange kätt lõikepea sööduavasse!
ZH	机器操作时，切勿接触刀头入口!
AR	لا يجب الوصول أبداً إلى فتحة التغذية الخاصة برأس القطع.

- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter • Turvalisusohjeita • Sikkerhetsforskriftene •
- Środkи bezpieczenstwa • Меры предосторожности •



DE	Vorsicht bei Krawatten und langen Kleidungsstücken!
EN	Take care of ties and other loose pieces of clothing!
FR	Attention au port de cravates et autres vêtements flottants !
NL	Let op met stropdassen en andere losse kledingdelen!
IT	Attenzione alle cravatte e altre parti sporgenti di stoffa!
ES	Tener cuidado con las corbatas y todo tipo de prendas sueltas!
SV	Var aktsam med slipsar och andra lösa delar av klädsen!
FI	Varokaa solmioitanne ja muita pitkiä vaatekappaleitanne !
NO	Vær forsiktig med slips og løse klesplagg!
PL	Uwaga na krawaty i inne luźne części garderoby!
RU	Остерегайтесь попадания галстука и других частей одежды!
HU	Vigyázzon a nyakkendőre és a logó ruházatra!
TR	Lütfen Gravat ve uzun giysi uzantılarına dikkat ediniz.
DA	Undgå løse eller hængene klæder inærheden af skæreværket
CS	Pozor na kravaty a volné součásti oděvu!
PT	Cuidado com as gravatas ou outro tipo de roupa solta!
EL	ΓΡΑΒΑΤΕΣ, ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ.
SL	Pazite na kravato ali druge dele obleke, da ne pridejo med rezalne nože!
SK	Dajte pozor, aby sa do rezacej hlavy nedostali kravaty resp. dlhé visiace predmety !
ET	Olge ettevaatlik lipsude ja muude lahtiste riideesemeteega!
ZH	小心领带和其它宽松衣物！
AR	ينبغي توكى منتهى الحذر عند وجود أربطة العنق أو غيرها من قطع الملابس المتدلية.



DE	Vorsicht bei Schmuck!
EN	Be careful of loose jewellery!
FR	Attention au port de bijoux !
NL	Let op met halskettingen en andere juwelen!
IT	Attenzione ai gioielli!
ES	Tener cuidado con las joyas!
SV	Var aktsam med löst hängande smycken!
FI	Varokaa korujen joutumista teräpakkaan!
NO	Vær forsiktig med løsthengende smykker!
PL	Ostrożnie z biżuterią!
RU	Будьте осторожны с длинными свисающими украшениями!
HU	Vigyázzon az ékszerekkel!
TR	Mücevherlerinizin uzun parçalarına dikkat ediniz.
DA	Undgå løse smykker i nærheden af skæreværket
CS	Pozor na volné šperky!
PT	Cuidado com os colares!
EL	ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ.
SL	Pazite da nakit ne pade med rezalne nože!
SK	Dajte pozor, aby sa dorezacej hlavy nedostali retiazky a podobné visiaci predmety !
ET	Olge ettevaatlik liikuvate ehetega!
ZH	注意所佩带饰物！
AR	ينبغي توكى منتهى الحذر عند وجود سلاسل المجوهرات المتدلية و غيرها.



- DE** Keine Bedienung durch Kinder!
EN No operation by children!
FR Pas d'utilisation par un enfant!
NL Geen bediening door kinderen!
IT Non lasciare utilizzare il tagliacarte a bambini!
ES No dejar que la utilicen los niños!
SV Installera maskinen utom räckhåll för barn!
FI Asentakaa laite lasten ulottumattomiin !
NO Installer maskinen utenfor rekkevidde for barn!
PL Dzieciom nie wolno obsługiwać urządzeń !
RU Не допускайте детей к пользованию аппаратом!
HU Gyerekkel a gépet nem kezelhetik
TR Makinayı Çocuklar Kullanmamalıdır.
DA Må kun betjenes af voksne
CS Stroj nesmí být obsluhován dětmi!
PT As crianças não devem trabalhar com a máquina!
EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
SL Otroci ne smejo uporabljati naprave
SK So strojom nesmú pracovať deti!
ET Lapsed ei tohi masinat kasutada!
ZH 勿让儿童使用机器!
AR جب على الأطفال عدم تشغيل الماكينة.
-




- DE** Keine Akkus / Batterien vernichten!
EN Do not destroy accumulators/batteries!
FR Ne pas détruire les piles / batteries !
NL Accu's / batterijen niet vernietigen!
IT Non distruggere pile e batterie!
ES ¡No destruya las baterías / pilas!
SV Krossa inga ackumulatorer/batterier!
FI Älä tuhoa akkua/paristoja!
NO Ikke oppladbare batterier. Må kastes etter bruk!
PL Nie wolno zniszczyć akumulatorów / baterii!
RU Не разрушайте аккумуляторы / батареи!
HU Használt elemeket és akkumulátorokat nem szabad megsemmisíteni.
TR Bataryaları / pilleri imha etmeyin!
DA Ødelæg ikke akkumulatorer / batterier!
CS Neničit akumulátory / baterie!
PT Não eliminar acumuladores / baterias!
EL Μην καταστρέψετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες / μπαταρίες!
SL Baterijskih vložkov in baterij ni dovoljeno uničevati!
SK Neničit akumulátory / batérie!
ET Akkuja/paristoja ei saa hävitää!
ZH 不得销毁蓄电池/电池！
AR تخلص من الشواحن الصغيرة / البطاريات !
-

- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter • Turvallisuusohjeita • Sikkerhetsforskriftene •
- Środki bezpieczeństwa • Меры предосторожности •




- DE** In der Nähe des Aktenvernichters keine Spraydosen mit entzündbaren Stoffen benutzen!
- EN** Do not use any spray cans with flammable content near to the document shredder!
- FR** Ne pas utiliser d'aérosols de substances inflammables à proximité du destructeur de documents !
- NL** Gebruik in de buurt van de archiefvernietiger geen sputbussen met ontvlambare stoffen!
- IT** Non utilizzare bombolette spray in prossimità del tritacarte!
- ES** ¡No utilizar aerosoles con sustancias inflamables cerca de la trituradora de papel!
- SV** Använd inga sprayburkar med brandfarliga ämnen i närheten av dokumentförstöraren!
- FI** Paperisilppurin lähellä ei saa käyttää syttyviä aineita sisältäviä suihkepulloja!
- NO** Ikke bruk noen spraybokser med antennelige stoffer i nærheten av makuleringsmaskinen!
- PL** W pobliżu niszczarki do dokumentów nie używać aerozoli zawierających palne substancje!
- RU** Не пользоваться вблизи машины для уничтожения деловых бумаг аэрозольными баллончиками с воспламеняющимися веществами!
- HU** Az íratmegsemmisítő közelében nem szabad gyúlékony anyagokat tartakmazó spray dobozokat használni!
- TR** Evrak imha makinesinin yakınılarında yanıcı madde içeren sprey kutuları kullanmayın!
- DA** Nær shredder eller aerosol brug med brandfarlige stoffer!
- CS** V blízkosti skartovacího přístroje nepoužívejte spreje s hořlavými látkami!
- PT** Não usar latas de aerossóis com substâncias inflamáveis na proximidade do destruidor de documentos!
- EL** Κοντά στον καταστροφέα εγγράφων δεν επιτρέπεται να υπάρχουν δοχεία σπρέι με εύφλεκτες ουσίες!
- SL** V bližini uničevalnika dokumentov ne uporabljatirazpršilnih sprejev z vnetljivimi snovmi!
- SK** V blízkosti skartovačky nepoužívajte spreje s horľavými látkami!
- ET** Mitte kasutada paberipurustaja lächedal süttivaid aineid sisaldavaid aerosole!
- ZH** 不得在碎纸机附近使用装有易燃物质的喷雾罐！
- AR** قلباً قلباً داوملا عَمْ ذانِرلا مادخَتْسَا مَدْعُونِي عَتِي !
قىئاثولما فالتا قلآن م برقلىاب لاعتشىلل




- DE** Keine entzündbaren Reinigungsmittel verwenden.
- EN** Do not use any flammable cleaning agents.
- FR** Ne pas utiliser de détergents inflammables.
- NL** Gebruik geen ontvlambare reinigingsmiddelen.
- IT** Non utilizzare detergenti infiammabili.
- ES** No utilizar productos limpiadores inflamables.
- SV** Använd inga brandfarliga rengöringmedel.
- FI** Älä käytä sytytystä puhdistusaineita.
- NO** Ikke bruk noen antennelige rengjøringsmidler.
- PL** Nie stosować palnych środków czyszczących.
- RU** Не использовать воспламеняющиеся средства для очистки.
- HU** Ne használjon gyúlékony tisztítószereket.
- TR** Yanıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- DA** Brug ikke brændbare rengøringsmidler.
- CS** Nepoužívejte horľavé čisticí prostředky.
- PT** Não utilizar produtos de limpeza inflamáveis.
- EL** Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα καθαριστικά μέσα.
- SL** Ne uporabljati vnetljivih čistilnih sredstev.
- SK** Nepoužívajte horľavé čistiace prostriedky.
- ET** Mitte kasutada süttivaid puhasustusvahendeid.
- ZH** 请勿使用易燃清洁剂。
- AR** لاعتشر الل قلباً قلباً في ظن بتلها داوم لامعتسا مدع يغبني


- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter •



- DE** Der Betrieb des Aktenvernichters darf nur bei geschlossener Tür möglich sein!
- EN** The door must be closed when operating the document shredder!
- FR** Le fonctionnement du destructeur ne doit être possible qu'en cas de porte fermée !
- NL** De papiervernietiger mag alleen functioneren bij gesloten deur.
- IT** Lo sportello deve essere chiuso quando la macchina è in funzione!
- ES** La puerta debe estar cerrada cuando la máquina esté en funcionamiento!
- SV** Dörren måste vara stängd när dokumentförstöraren är i drift!



- DE** Freier Zugang zum Netzanschluß
- EN** Ensure free access to mains
- FR** Ménager un accès libre à la prise de courant
- NL** Zorg voor een vrije toegang bij het stopcontact
- IT** Assicurare libero accesso all'energia elettrica
- ES** Asegúrese de tener libre acceso al enchufe principal
- SV** Se till att nätanslutningen inte är blockerad



DE Autom. Standby - Abschaltung nach 15 Minuten. Maschine kann jederzeit durch Drücken des Schalters ausgeschaltet werden. Grüne Kontrollleuchte erlischt. Danach verbraucht die Maschine keinen Strom mehr. Innerhalb dieser 15 Minuten verbraucht der Aktenvernichter folgende Wh Energie.

EBA 2026-2	0,850 Wh
EBA 2326	0,850 Wh
EBA 2331	0,850 Wh
EBA 2339	0,800 Wh
EBA 3140	0,800 Wh
EBA 5131	0,825 Wh
EBA 5141	0,850 Wh


EN Automatic standby that switches off after 15 minutes. The machine can be switched off at any time by pressing the switch. Green LED control light is off. There will be no power consumption any more. Within these 15 minutes the paper shredder uses the following Wh energy.

EBA 2026-2	0,850 Wh
EBA 2326	0,850 Wh
EBA 2331	0,850 Wh
EBA 2339	0,800 Wh
EBA 3140	0,800 Wh
EBA 5131	0,825 Wh
EBA 5141	0,850 Wh

FR Mise en veille automatique après 15 minutes. La machine peut être arrêtée à tout moment en appuyant sur l'interrupteur . Le voyant vert s'éteint. Ceci permet une économie d'énergie. Durant ces 15 minutes, le destructeur consomme le nombre de WH suivant.

EBA 2026-2	0,850 Wh
EBA 2326	0,850 Wh
EBA 2331	0,850 Wh
EBA 2339	0,800 Wh
EBA 3140	0,800 Wh
EBA 5131	0,825 Wh
EBA 5141	0,850 Wh

- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter •



NL Automatische standby schakelt naar 15 minuten uit. De machine kan op elk gewenst moment worden uitgeschakeld door op de \odot knop te drukken. Groene LED controlelampje is uit. De machine verbruikt dan geen stroom meer. Binnen deze 15 minuten gebruikt de papiervernietiger de volgende energie:

EBA 2026-2	0,850 Wh
EBA 2326	0,850 Wh
EBA 2331	0,850 Wh
EBA 2339	0,800 Wh
EBA 3140	0,800 Wh
EBA 5131	0,825 Wh
EBA 5141	0,850 Wh

IT Standby automatico che si spegne dopo 15 minuti. La macchina può essere spenta in qualunque momento tenendo premuto il pulsante. Led verde luce di controllo \odot è spento. Non ci sarà più alcun assorbimento elettrico.

Durante questi 15 minuti il distruggi documenti consuma i seguenti Wh:


EBA 2026-2	0,850 Wh
EBA 2326	0,850 Wh
EBA 2331	0,850 Wh
EBA 2339	0,800 Wh
EBA 3140	0,800 Wh
EBA 5131	0,825 Wh
EBA 5141	0,850 Wh

ES Modo de espera automático que se apaga tras 15 minutos. La máquina puede apagarse en cualquier momento pulsando la tecla \odot . El indicador LED verde se apaga \odot . Con ello, no hay habrá ningún consumo.

Dentro de estos 15 minutos la destructora de papel consume la siguiente energía Wh.

EBA 2026-2	0,850 Wh
EBA 2326	0,850 Wh
EBA 2331	0,850 Wh
EBA 2339	0,800 Wh
EBA 3140	0,800 Wh
EBA 5131	0,825 Wh
EBA 5141	0,850 Wh

- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter •




SV Automatiskt "standby"-läge som stängs av efter 15 minuter. Maskinen kan stängas av genom att in \textcircled{P} knappen. Grön diod \textcircled{P} när kontrollampan är avstängd. Då drar inte maskinen någon mer ström.


Efter 15 minuter förbrukar dokumentförstöraren följande antal Wh:

EBA 2026-2	0,850 Wh
EBA 2326	0,850 Wh
EBA 2331	0,850 Wh
EBA 2339	0,800 Wh
EBA 3140	0,800 Wh
EBA 5131	0,825 Wh
EBA 5141	0,850 Wh

- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter •




- DE** Bei der Reinigung Netzstecker ziehen!
Keine eigenständige Reparatur des Aktenvernichters vornehmen!
(Siehe Seite 42).
- EN** Remove the plug before cleaning the machine!
Do not perform any repairs on the document shredder! (See page 42).
- FR** Débrancher la prise de courant en cas d'entretien ! **Ne pas entreprendre personnellement de réparation du destructeur !** (voir en page 42).
- NL** Bij reiniging de steker uit de wandcontactdoos halen.
De papiervernietiger niet zelf repareren. (zie pagina 42).
- IT** Rimuovere la presa di corrente prima di pulire la macchina.
Non intervenire in caso di anomalia. (Vedi pagina 42).
- ES** Quite la clavija antes de limpiar la máquina. **No lleve a cabo ninguna reparación sobre la máquina destructora.** (véase pág. 42).
- SV** Dra ut kontakten innan maskinen rengörs. **Utför inga reparationer på dokumentförstöraren.** (Se sid 42).





- DE** Maschine darf ohne Sicherheitsklappe (**A**) nicht betrieben werden!
- EN** Do not operate the machine without the safety flap (**A**).
- FR** Ne pas utiliser la machine sans son volet de sécurité (**A**).
- NL** De machine mag zonder veiligheidsklep niet gebruikt worden (**A**).
- IT** Non utilizzare la macchina senza la pateletta di sicurezza (**A**) (Safety Flap)!
- ES** ¡No usar la máquina sin la tapa de seguridad (**A**)!
- SV** Använd inte maskinen utan säkerhetsluckan (**A**).

- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter •



- DE** ON/OFF → Schnellstop → Türe öffnen!
- EN** ON/OFF → Quick stop → Open the door!
- FR** ON/OFF → Arrêt rapide → Ouvrir la porte!
- NL** ON/OFF → Nood → Open de deur!
- IT** ON/OFF → Stop veloce → Aprire lo sportello!
- ES** ON/OFF → Parada rápida → Abra la puerta!
- SV** ON/OFF → Snabbstopp → Öppna dörren!



EBA 2026-2, EBA 2326, EBA 2331, EBA 2339, EBA 3140

DE Türe öffnen, Maschine mit 2 Personen aufsetzen! Auf Finger achten!
Verletzungsgefahr!

Alle Maschinen haben einen Auffangbehälter mit Plastiksack.

EN Open the door. Place the machine into the top of the cabinet. We recommend that two people set up this unit! Beware of fingers. **Risk of injury!**
 All machines have a container with plastic bag.

FR Ouvrir la porte. Il faut 2 personnes pour poser le mécanisme sur le meuble.
 Attention aux doigts:
risques de blessures!

Toutes les machines sont équipées d'un coffre avec un sac plastique.

NL Open de deur. Plaats de machine op de onderkast. Het wordt aanbevolen om dit met 2 personen te doen.
Pas op met de vingers!

Alle machines hebben een opvangbak met plastic zak.


IT Aprire lo sportello. Mettere la macchina sopra l'armadietto.
 Raccomandiamo che l'operazione venga effettuata da due persone e di fare
attenzione alle dita!

Tutte le macchine hanno un contenitore con un sacchetto di plastica.

ES Abra la puerta. Coloque el cabezal encima del mueble. Recomendamos que esta unidad sea colocada por dos personas. Tenga cuidado con los dedos. **Peligro de hacerse daño!**

Los modelos tienen un receptáculo con bolsa de plástico.

SV Öppna dörren. Placera maskinen på toppen av skåpet. Vi rekommenderar att två personer installerar maskinen. **Akta fingrarna. OBS skaderisk!**
 Alla maskin har en behållare med plastsäck.



**DE Ölbehälter installieren: (Nur bei
EBA 2026-2, EBA 2326 Oil, EBA 2331 Oil,
EBA 3140 Oil, EBA 5131, EBA 5141)**

- Halterung für Ölbehälter aus Unterschrank holen und seitlich am Unterschrank einhängen (**A**).
- Deckel vom Ölbehälter entfernen (**B**).
- Plastikbeutel am Ölschlauch entfernen (**C**).
- Ölschlauch in Ölbehälter einführen und Ölbehälter verschrauben (**D**).
- Der Ölbehälter hat eine Füllstandsanzeige (**E**).

**EN Installing the oiler: (Only for
EBA 2026-2, EBA 2326 Oil, EBA 2331 Oil,
EBA 3140 Oil, EBA 5131, EBA 5141)**

- Take the oiler holder out of the cabinet and hook it into the side of the cabinet (**A**).
- Remove the lid from the oiler (**B**).
- Remove the plastic bag from the oil tube (**C**).
- Put the oil tube into the oiler and screw on (**D**).
- The oil bottle has a fill level indication (**E**)


**FR Installation du récipient d'huile :
(Uniquement sur les modèles**

**EBA 2026-2, EBA 2326 Oil, EBA 2331 Oil,
EBA 3140 Oil, EBA 5131, EBA 5141)**

- Retirer le système de fixation du récipient du coffre et l'accrocher sur le côté du meuble (**A**).
- Enlever le couvercle du récipient (**B**).
- Retirer le sac plastique du tuyau (**C**).
- Introduire le tuyau dans le récipient et fermer le récipient (**D**).
- Niveau de remplissage indiqué sur le récipient (**E**).

**NL Oliereservoir installeren : (Alleen bij
EBA 2026-2, EBA 2326 Oil, EBA 2331 Oil,
EBA 3140 Oil, EBA 5131, EBA 5141)**

- Neem de houder van het oliereservoir uit de onderkast en hang deze aan de zijkant van de onderkast (**A**).
- Verwijder het deksel van het oliereservoir (**B**).
- Verwijder de plastik zak van de olieflacon (**C**)
- Doe de olieslang in het oliereservoir en Schroef vast (**D**).
- De olieflacon heeft een vulniveauinticatie (**E**).



IT Installare l'oliatore:

**(Solo EBA 2026-2, EBA 2326 Oil,
 EBA 2331 Oil, EBA 3140 Oil, EBA 5131,
 EBA 5141)**

- Estrarre l'oliatore dal mobiletto ed appenderlo a lato (**A**).
- Togliere il tappo dall'oliatore (**B**).
- Rimuovere il il tubo dell'olio dal sacchetto in plastica (**C**).
- Inserire il tubo dell' olio nell'oliatore e avvitarlo (**D**).
- La bottiglia dell'olio ha un indicatore di livello (**E**).

ES Instalación del depósito lubricante:


**(Solo la EBA 2026-2, EBA 2326 Oil,
 EBA 2331 Oil, EBA 3140 Oil, EBA 5131,
 EBA 5141)**

- Saque el soporte del depósito lubricante fuera del contenedor con ruedas y fíjelo al lateral del mismo (**A**).
- Retire el tapón del depósito (**B**).
- Retirar la bolsa de plástico del tubo de aceite. (**C**).
- Coloque el tubo en el depósito de lubricado y atornille a presión (**D**).
- La botella de aceite tiene un Fullstandsanzeige (**E**).


SV Installation av oljebehållaren:

**(Gäller endast EBA 2026-2, EBA 2326 Oil,
 EBA 2331 Oil, EBA 3140 Oil,
 EBA 5131, EBA 5141)**

- Tag ut behållaren från skåpet och haka fast den i sidan på skåpet (**A**)
- Tag bort locket (**B**).
- Avlägsna plastpäsen från oljeslangen (**C**).
- Sätt in oljeflaskan i behållaren och skruva fast (**D**).
- Oljeflaskan har nivåmätare (**E**).




- DE** Tür schließen, Stecker in Steckdose.
EN Close the door. Plug into the wall socket.
FR Fermer la porte. Brancher le câble d'alimentation au secteur.
NL Sluit de deur. Steek de stekker in het stopcontact.
IT Chiudere lo sportello. Inserire la spina nella presa.
ES Cerrar la puerta. Conecte la máquina a un enchufe de pared.
SV Stäng dörren. Anslut väggkontakten.



**EBA 2026-2, EBA 2326 Oil, EBA 2331 Oil,
EBA 3140 Oil, EBA 5131, EBA 5141:**

- DE** Bei Inbetriebnahme und wenn der Ölbehälter (**B**) gewechselt wurde:
 • Schalter  kurz drücken.
 • Schalter "R" drücken und **gedrückt halten**, bis LED  (**A**) nicht mehr rot blinkt.
- EN** When using for the first time and when the oil bottle (**B**) is changed:
 • Press the rocker switch .
- FR** Lors de la première utilisation et lorsque le flacon d'huile (**B**) a été remplacé :
 • Appuyer brièvement sur la touche .
- NL** Bij ingebruikname en wanneer de oliefles (**B**) is vervangen:
 • Druk op de schakelknop .
- IT** Al primo utilizzo e in caso di sostituzione della bottiglia di olio (**B**):
 • Premere l'interruttore .
- ES** Cuando se utilice por primera vez y cuando (**B**):
 • Pulse el interruptor basculante .
- SV** Vid användning för första gången och vid byte av oljeflaskan (**B**) gör följande:
 • Tryck på vippknappen .
- Tryck och håll** in vippknappen "R" tills LED  (**A**) inte längre blinkar rött.



**EBA 2026-2; EBA 2326 Oil, EBA 2331 Oil,
 EBA 3140 Oil, EBA 5131, EBA 5141:**

DE Blinkt LED ♦ (A):

- Die Schneidwalzen werden automatisch geölt.

Blinkt LED △ (B):

- Ölbehälter leer

EN Flashing LED ♦ (A):

- Cutting shafts are automatically oiled.

Flashing LED △ (B):

- Oil bottle is empty.

FR La LED ♦ (A): clignote :

- Les arbres de couteaux sont huilés automatiquement

La LED △ (B): clignote :

- Récipient d'huile vide.

NL LED Licht op ♦ (A):

- De snijmessen worden automatisch geolied.

LED Licht op △ (B):

- Oliereservoir is leeg.

IT LED ♦ lampeggiante (A):

- Alberi di taglio sono oliati automaticamente.

LED △ lampeggiante (B):

- La bottiglia dell'olio è vuota.

ES Indicador LED ♦ parpadeando (A):

- El bloque triturador se está lubricando automáticamente.

Indicador LED △ parpadeando (B):


- La botella de aceite está vacía.

SV Blinkande diod ♦ (A):

- skärvalsarna oljas automatiskt

Blinkande diod △ (B):

- Oljeflaskan är tom.




DE Schalter drücken (1.) : grünes Licht leuchtet, Maschine betriebsbereit. Autom. Anlauf bei Papierzufuhr (2.). Autom. Standby - Abschaltung nach 15 Minuten. Maschine kann jederzeit durch Drücken des Schalters ausgeschaltet werden. Grüne Kontrollleuchte erlischt. Danach verbraucht die Maschine keinen Strom mehr. **Alle Maschinen haben eine ECC-Anzeige (Electronic Capacity Control)** zur Leistungsanzeige beim Vernichten des Papiers (A).

EN Press the rocker switch (1.) : green light is on, the machine is now ready for operation. Starts automatically when paper is inserted (2.). Automatic standby that switches off after 15 minutes. The machine can be switched off at any time by pressing the switch. Green LED control light is off. There will be no power consumption any more.

Note: All machines have an ECC-Display (Electronic Capacity Control) which indicates the used sheet capacity during shredding process (A).

FR Appuyer sur la touche . Le voyant vert indique que la machine est prête à fonctionner. Mise en veille automatique après 15 minutes. La machine peut être arrêtée à tout moment en appuyant sur l'interrupteur . Le voyant vert s'éteint. Ceci permet une économie d'énergie.

Note : Toutes les machines disposent d'un contrôle de capacité électronique (ECC) indiquant la capacité lors de la destruction du papier (A).



NL Schakelaar indrukken (1.) : groen licht gaat aan, machine is bedrijfsklaar. Start automatisch zodra papier wordt ingevoerd (2.). Automatische standby schakelt naar 15 minuten uit. De machine kan op elk gewenst moment worden uitgeschakeld door op de knop te drukken. Groene LED controlelampje is uit. De machine verbruikt dan geen stroom meer.


Opmerking : Alle machines heeft een ECC-display (Electronische Capaciteitscontrole) welke de gebruikte velcapaciteit gedurende het vernietigingsproces weergeeft (A).

IT Premere tasto (1.). La luce verde indica pronto per l'uso. Parte automaticamente quando la carta viene inserita (2.). Standby automatico che si spegne dopo 15 minuti. La macchina può essere spenta in qualunque momento tenendo premuto il pulsante. Led verde luce di controllo è spento. Non ci sarà più alcun assorbimento elettrico.

Nota: Tutte le macchine ha un controllo di capacita' elettronico , indica la capacita' di fogli utilizzati durante il taglio (A).

ES Presionar botón (1.) a luz verde indica que está listo para funcionar. Inicio automático con el indicador en verde en caso de inserción de papel (2.). Modo de espera automático que se apaga tras 15 minutos. La máquina puede apagarse en cualquier momento pulsando la tecla . El indicador LED verde se apaga . Con ello, no hay habrá ningún consumo.

Nota: El modelo ITodas las máquinas está dotado del sistema ECC (control electrónico de capacidad) que indica la capacidad en hojas todavía disponible, para optimizar el proceso de destrucción (A).




SV Tryck på knappen (1.). Grönt ljus visar "klar att använda" startar automatiskt när papper förs in (2.). Automatiskt "standby"-läge som stängs av efter 15 minuter.

Maskinen kan stängas av genom att in knappen. Grön diod när kontrollampen är avstängd. Då drar inte maskinen någon mer ström.

**OBS! Alla maskin har en
ECC-förklaring**

(Electronic Capacity Control) som visar hur många ark som förstörts (A).



DE LED leuchtet rot (A).

Automatischer Stop bei zu viel Papier,
automatischer Rücklauf bei Papierstau.

LED leuchtet gelb (B).

Maximale Kapazitätsauslastung während
dem Vernichten des Papiers

LED leuchtet grün (C).

Normale Kapazitätsauslastung während
dem Vernichten des Papiers

EN LED shows red (A).

Stops and reverses automatically if too
much paper is inserted.

LED shows yellow (B).

Maximum sheet capacity during
shredding process.

LED leuchtet grün (C).

Normal sheet capacity during shredding
process.

FR La LED rouge (A) est allumée.

Arrêt automatique en cas de
surépaisseur, retour automatique en cas
de bourrage.

La LED jaune (B) est allumée.

Capacité de destruction maximum
atteinte.

La LED verte (C) est allumée.

Capacité de destruction optimale

NL LED licht rood op (A)

Automatische Stop bij teveel papier,
automatische terugloop bij vastlopen van
papier.

LED licht geel op (B)

Maximale velcapaciteit tijdens het
vernietigingsproces.

LED licht groen op (C)

Normale velcapaciteit tijdens het
vernietigingsproces.

IT LED è rosso (A)


Arresto automatico in caso inserimento
di troppi fogli . Reverse automatico.

LED è giallo (B)

Capacità massima di fogli durante il
processo di taglio.

Led verde (C)

Capacità di fogli normale durante il
processo di taglio.

**ES Indicador LED en rojo (A).**

Paro automático en caso de exceso de papel introducido. Marcha atrás automática.

Indicador LED en amarillo (B).

Se está utilizando la capacidad máxima de alimentación.

Indicador LED en verde (C).

Se está utilizando la capacidad normal.

SV Diod visar rött (A).


Stannar automatiskt om för mycket papper förs in. Automatisk back om.

Dioden lyser gul (B).


Max antal ark under förstörelseprocessen.

Diod visar grönt (C).




Normal arkkapacitet under förstörelseprocessen.



- DE** Automatischer Stopp nachdem das letzte Blatt vernichtet worden ist.
- EN** Stops automatically when no further paper is inserted.
- FR** Arrêt automatique après le passage des documents.
- NL** Stoppt automatisch zodra het papier is vernietigd.
- IT** Si arresta automaticamente quando non viene inserita la carta.
- ES** Se para automáticamente cuando acaba de destruir el papel.
- SV** Stannar automatiskt när inget papper matas in.



- DE** Automatischer Stopp bei geöffneter Tür. (Symbol □ und ○ blinken abwechselnd).
- EN** Stops automatically when door is opened. Symbols □ and ○ flash alternatively.
- FR** Arrêt automatique en cas de porte ouverte. Les symboles □ et ○ clignotent alternativement.
- NL** Stoppt automatisch als deur wordt geopend. (Symbool □ en ○ knipperen afwisselend)
- IT** Si arresta automaticamente quando lo sportello è aperto. I simboli □ e ○ lampeggia alternatamente.
- ES** Se para automáticamente cuando la puerta está abierta. Los símbolos □ y ○ parpadean alternativamente.
- SV** Stannar automatiskt när dörren öppnas. Symbolerna □ och ○ blinkar växelvis.



DE Automatischer Stopp bei vollem Auffangsack.

Symbol "Sack-voll" - Anzeige leuchtet. Sack entleeren. (Siehe Seite 17).

Für die saubere Entnahme des Aufhangsacks, mehrmals den Behälter rütteln.

EN Stops automatically when plastic bag is full. Empty the bag when "bag full" indicator lights. (See page 17). Shake the container severral times to ensure a clean removal.

FR Arrêt automatique en cas de sac plein. Le symbole "sac plein" s'allume, vider le sac. (Voir page 17). Pour une évacuation propre des déchets, secouez plusieurs fois le réceptacle.

NL Stopt automatisch bij volle opvangzak. Symbool "Zak-vol" lampje brandt, zak leegmaken. (Zie pagina 17).

Schudt de container een paar keer alsvorens deze te verwijderen.


IT Si arresta automaticamente quando il sacchetto di plastica è pieno. Svuotare il sacchetto quando la spia "sacco pieno" accende. (Vedi pagina 17). scuotere il contenitore diverse volte per assicurarne un'estrazione pulita.

ES Se para automáticamente cuando la bolsa de plástico está llena. Vacíe la bolsa cuando el indicador de "bolsa llena" se encienda. (Véase pág. 17).


Mover el contenedor varias veces para asegurarse de retirarlo limpiamente.

SV Stannar automatiskt när säcken är full. Symbolen "säcken full"-lampan lysertöm säcken. (Se sidan 17).

Skaka avfallsbehållaren ett flertal gånger för att undvika pappersavfall på golvet.



- DE** Automatischer Stopp bei zu viel Papier
Automatischer Rücklauf bei Papierstau.
(Symbol "Ein/Aus" ⏪ blinkt).
- EN** Stops automatically if too much paper
is inserted. Automatic reverse if paper
jams (Symbol "ON/OFF" ⏪ flashes).
- FR** Arrêt automatique lors de l'introduction
d'une liasse trop épaisse. Marche arrière
automatique en cas de surépaisseur.
Le symbole "ON/OFF" ⏪ clignote.
- NL** Bij invoer van teveel papier stopt de
machine automatisch en retouneert.
(Symbool "Aan/Uit" ⏪ knippert).
- IT** La macchina si ferma automaticamente
se si inserisce troppa carta. Inversione
automatica in caso di blocco.
(Il simbolo "ON/OFF" ⏪ lampeggia)
- ES** Se para automáticamente si se introduce
demasiado papel. Retroceso automático
en caso de atasco de papel.
(Parpadea el símbolo
"encendido/apagado" ⏪)
- SV** Stannar automatiskt om för mycket
papper matas in samtidigt. Backar
automatiskt vid papperskvadd.
(symbol "ON/OFF" ⏪ blinkljus).



DE Bei Bedarf: Schalter "R" drücken, Papier entnehmen. (Maschine läuft nur kurz rückwärts, bei Bedarf mehrmals wiederholen).

EN If required: Press the rocker switch "R" and remove paper. (Machine runs for a short time in reverse, if required repeat several times)


FR Si besoin : Appuyer sur "R" de la commande multi-fonctions à bascule et retirer les documents engagés (le destructeur enclenche la marche arrière brièvement ; répéter plusieurs fois l'opération, si nécessaire).

NL Naar behoefte: Wipschakelaar "R" indrukken, papier verwijderen. (Machine loop kortstondig terug, naar behoefté herhalen.)


IT Se le bisogno: Premere il pulsante reverse "R" e rimuovere la carta. La macchina andrà in reverse per un breve periodo, se necessario ripetere l'operazione diverse volte.

ES En caso necesario: Pulsar "R" en el botón basculante y retirar el papel. (La máquina funciona durante un momento en modo invertido. Si es necesario, repetir la operación varias veces)


SV Om så önskas: Tryck på vippströmbrytaren "R" och ta bort pappret. (Maskinen fortsätter att backa en liten stund, om nödvändigt uppresa flera gånger).



- DE** Betriebsbereitschaft wiederherstellen.
 Wipp-Taster ⏪ drücken, weniger Papier zuführen.
- EN** Reset by pressing the rocker switch ⏪.
 Re-feed the paper in smaller quantities
- FR** Revenir en position ⏪. Introduire des documents moins épais.
- NL** Reset door de wipschakelaar in de stand ⏪ te zetten. Nu minder papier invoeren.
- IT** Reset premendo l'interruttore su.
 posizione ⏪. Ri-alimentare la carta in quantità minore.
- ES** Reinicie pulsando el interruptor en posición ⏪. Vuelva a introducir el papel en pequeñas cantidades.
- SV** Återställ genom att trycka strömbrytaren till position ⏪. Mata sedan in papperet i mindre mängder.



- DE** Automatischer Stopp wenn Sicherheitsklappe (**A**) geöffnet wird (Symbole ⏪ und ⏪ blinken abwechselnd).
 Sicherheitsklappe schließen auf Schalter ⏪ drücken, Papier wird vernichtet.
 Zum Entfernen von Papierresten bei einem Papierstau, läuft die Maschine bei geöffneter Sicherheitsklappe nur kurz rückwärts. Bei Bedarf mehrmals Schalter "R" betätigen.
- EN** Automatic stop if safety flap (**A**) is opened (symbols ⏪ and ⏪ flash alternatively).
 Close the safety flap and press the rocker switch ⏪, paper is shredded.
 To remove any paper debris from a paper jam the machine runs for a short time reverse with open safety flap.
 If required press the rocker switch "R" several times.
- FR** Arrêt automatique lorsque le volet de sécurité (**A**) est ouvert (les symboles ⏪ et ⏪ clignotent alternativement).
 Fermer l'ouverture sécurisée et appuyer sur ⏪ ; les documents sont détruits. Pour évacuer tout reste de document suite à une surépaisseur, le destructeur enclenche la marche arrière un court instant, volet de sécurité ouvert. Si nécessaire, répéter l'opération plusieurs fois.



NL Automatische stop als de veiligheidsklep (A) geopend wordt (Symbolen ↴ en ⚡ knipperen afwisselend.)

Veiligheidsklep sluiten en de wipschakelaar ⚡ indrukken, het papier wordt vernietigt. Om bij een papieropstuwing de papierresten te verwijderen loopt de machine kortstondig terug bij een geopende veiligheidsklep. Zonodig meermaals herhalen.

IT Blocco automatico se la linguetta di sicurezza è sollevata. (I simboli ↴ e ⚡ lampeggiano alternatamente).

Chiudere la linguetta di sicurezza e premere l'interruttore principale ⚡, la carta viene distrutta. Per eliminare eventuali frammenti dovuti al blocco, la macchina si avvia, con movimento in reverse, per un breve periodo con linguetta di sicurezza sollevata.


Se necessario ripete l'operazione più volte.

ES Parada automática si se levanta la solapa de seguridad (Símbolos ↴ y ⚡ parpadean alternativamente). Bajar la solapa de seguridad y pulsar el botón ⚡ basculante para volver a destruir papel. Para retirar restos de un atasco de papel, la máquina funciona durante un momento en modo invertido con la solapa de seguridad levantada. Si es necesario, repetir la operación varias veces.

SV Stannar automatiskt när säkerhetsluckan öppnas (symbol ↴ och ⚡ blinkljus alternativt). Stäng säkerhetsluckan och tryck på vippströmbrytaren ⚡, to pappret förstörs. För att ta bort pappersspill efter kvadd, kör maskinen bakåt med luckan öppen en stund. Upprepa flera gånger om nödvändigt.

**EBA 2326 S, EBA 2331 S, EBA 2339 S,
 EBA 3140 S**


**Streifenschnitt/Straight cut/
 Coupe fibres/Stroken/Taglio a Strisce/
 Corte en tiras/Strimlor**



EBA 2326 C/CC/CCC, EBA 2331 C

**Partikelschnitt/Particle cut/Coupe croisée/
 Snippers/Taglio a frammento/
 Corte en particulas/Partikel**


Nr. 9000 631



EBA 2339 C, EBA 3140 C

**Partikelschnitt/Particle cut/Coupe croisée/
 Snippers/Taglio a frammento/
 Corte en particulas/Partikel**

Nr. 9000 631



**DE Nur bei EBA 2326, EBA 2331,
 EBA 2339, EBA 3140**

Bei nachlassender Schneidleistung oder
 nach jedem gefüllten Auffangbehälter
 Schneidwerk ölen! (siehe Bild)
 Bei Streifenschnitt Öler (**A**) verwenden!
 Bei Partikelschnitt die Ölblätter (**B**) oder
 Öl (A) verwenden!
 Bestell Nr. siehe Seite 43.

**EN Only by EBA 2326, EBA 2331,
 EBA 2339, EBA 3140**

If the sheet capacity reduces or after the
 shred bin is emptied oil the shredding
 mechanism! (see picture)
 With straight cut use the oiler (**A**)
 With particle cut use the oiler or
 oil sheets (**B**)
 Order no. see page 43.

**FR Unique sur EBA 2326, EBA 2331,
 EBA 2339, EBA 3140**

Lors de chaque changement de réceptacle
 ou lorsque les performances du
 destructeur vous semblent un peu
 diminuées, il faut lubrifier le bloc de coupe!
 (voir illustration).

Pour les modèles coupe fibres, utiliser le
 flacon d'huile (**A**)
 Pour les modèles coupe croisée, utiliser le
 flacon d'huile (**A**) ou les feuilles de papier
 paraffinées (**B**).

Référence de commande : voir page 43

**NL Alleen bij EBA 2326, EBA 2331,
 EBA 2339, EBA 3140**

Bij teruglopende capaciteit of na elke volle
 afvalbak, het snijwerk olien.
 (zie afbeelding) Bij stroken snijden gebruik
 oliesysteem (**A**). Bij snippers snijden
 gebruik oliesysteem of olievellen (**B**).
 Bestelnr. zie pagina 41.

**IT Solo EBA 2326, EBA 2331,
 EBA 2339, EBA 3140**

Se la capacità di introduzione dei fogli si
 riduce, o dopo lo svuotamento del cestino,
 raccomandiamo di oliare il meccanismo
 di taglio. (vedi disegno)

Per i modelli taglio a striscia utilizzare
 l'oliatore (**A**).


Per i modelli taglio a frammento utilizzare
 l'oliatore o i fogli lubrificanti (**B**)

Per i codici vedere pagina 43

- Wartung und Pflege • Maintenance and cleaning •
- Maintenance et entretien • Onderhoud • Manutenzione e pulizia •
- Limpieza y mantenimiento • Driftstörning och rengöring •

**EBA 2326 S, EBA 2331 S, EBA 2339 S,
EBA 3140 S**


**Streifenschnitt/Straight cut/
Coupe fibres/Stroken/Taglio a Strisce/
Corte en tiras/Strimlor**



EBA 2326 C/CC/CCC, EBA 2331 C

**Partikelschnitt/Particle cut/Coupe croisée/
Snippers/Taglio a frammento/
Corte en particulas/Partikel**


Nr. 9000 631



EBA 2339 C, EBA 3140 C

**Partikelschnitt/Particle cut/Coupe croisée/
Snippers/Taglio a frammento/
Corte en particulas/Partikel**

Nr. 9000 631



**ES Solo la EBA 2326, EBA 2331,
EBA 2339, EBA 3140**

Si la capacidad de hojas se reduce o si la receptáculo está llena, recomendamos que lubrique el mecanismo destructor! (mirar dibujo)

Para el modelo de corte en tiras utilizar el bote de aceite (**A**)

Para el modelo de corte en partículas, utilizar el bote de aceite o las hojas con aceite (**B**)

Consultar las referencias de ambos artículos (**A** y **B**) en la página 43.

**SV Gäller endast EBA 2326, EBA 2331,
EBA 2339, EBA 3140**


Vi rekommenderar att ni oljar skärverket om matningskapaciteten minskar eller när avfallsbehållaren har tömts! (se bilden).

För strimmel-modell, använd oljan (**A**).


För partikel-modell, använd oljan eller ett oljat papper (**B**).

Art.nr se sidan 43.


- Mögliche Störungen • Possible malfunctions •
 - Incidents éventuels • Mogelijke storingen •
 - Possibile malfunzionamento • Posibles fallos de funcionamiento •
 - Möjliga driftsstörningar •
-



- DE** Maschine läuft nicht an
EN Machine will not start
FR Le destructeur ne se met pas en marche
NL Machine start niet
IT La macchina non parte
ES La máquina no funciona
SV Maskinen startar inte




- DE** Netzstecker eingesteckt?
EN Is the machine plugged in?
FR Prise de courant branchée?
NL Zit de stekker in de contactdoos?
IT La macchina è collegata alla presa di corrente?
ES ¿La máquina está enchufada?
SV Är maskinen anslutet?




- DE** Schalter gedrückt? Leuchtet der Schalter grün? (1.). Papier einführen (2.).
EN Is the rocker switch pressed? The green light rocker switch is ON? (1.). Insert paper (2.).
FR La commande multi-fonctions à basculer est sur ? Le voyant vert est allumé ? (1.). Introduire le papier (2.).
NL Wipschakelaar ingedrukt? Brandt de wipschakelaar groen? (1.). Papier invoeren (2.).
IT L'interruttore è acceso? La spia verde dell'interruttore è accesa? (1.). Inserire carta (2.).
ES ¿El botón basculante está pulsado ? ¿La luz verde está encendida? (1.). Insertar el papel (2.).
SV Är vippströmbrytaren nedtryckt? Lyser den gröna lampan? (1.). Mata in papper (2.).


- Mögliche Störungen • Possible malfunctions •
- Incidents éventuels • Mogelijke storingen •
- Possibile malfunzionamento • Posibles fallos de funcionamiento •
- Möjliga driftsstörningar •



- DE** Papier mittig eingeführt?
(Lichtschranke) (**A**)
- EN** Was the paper fed into the centre of the feed opening? (photo cell) (**A**)
- FR** Introduire les documents au milieu de l'ouverture? (cellule) (**A**)
- NL** Papier in het midden van opening invoeren? (Lichtcel) (**A**)
- IT** Alimentare la carta nel centro dell'apertura di alimentazione? (fotocellula) (**A**)
- ES** ¿Inserte el papel en medio de la abertura de alimentación?
(Célula fotoeléctrica) (**A**)
- SV** Mata pappret i mitten på intaget (fotocell)
(**A**)




- DE** Tür offen?
- EN** Door open?
- FR** La porte est-elle ouverte?
- NL** Deur open?
- IT** Sportello aperto?
- ES** ¿La puerta está abierta?
- SV** Oppen dörr?



- DE** Auffangsack voll?
- EN** Plastic bag full?
- FR** Le sac est-il plein?
- NL** Opvangzak vol?
- IT** Sacchetto pieno?
- ES** ¿Bolsa llena?
- SV** Plastsäcken full?

- Mögliche Störungen • Possible malfunctions •
- Incidents éventuels • Mogelijke storingen •
- Possibile malfunzionamento • Posibles fallos de funcionamiento •
- Möjliga driftsstörningar •



DE Sicherheitsklappe offen?

EN Safety flap open?

FR Le volet de sécurité est ouvert ?



NL Veiligheidsklep open?

IT La linguetta di sicurezza è sollevata?

ES ¿Solapa de seguridad levantada?

SV Är säkerhetsluckan öppen?

- Mögliche Störungen • Possible malfunctions •
- Incidents éventuels • Mogelijke storingen •
- Possibile malfunzionamento • Posibles fallos de funcionamiento •
- Möjliga driftsstörningar •



DE "Sack-voll"- Anzeige leuchtet, Sack ist nicht voll.

- Netzstecker ziehen
- Papierreste mit Pinsel zwischen Schneidwerk (**A**) und Stauklappe (**B**) entfernen. Bild zeigt Maschine von unten.

EN "Bag full" indicator illuminates but bag is not full.

- Disconnect from the mains.
- Remove paper debries between the cutting head (**A**) and flap (**B**) with a brush. Picture shows the machine from underneath.

FR Le voyant sac plein s'allume , alors que le sac plastique n'est pas plein.

- Débrancher le destructeur.
- Enlever les restes de papier coincés entre les cylindres de coupe (**A**) et le volet sac plein (**B**), à l'aide d'un pinceau. L'illustration montre le bloc de coupe vu du dessous.

NL Lampje van "Opvangzak-VOL" brandt, maar de zak is niet vol.

- Netstekker uit stopcontact nemen
- Papierresten tussen snijwerk (**A**) en klep (**B**) met een kwastje verwijderen. De afbeelding toont de onderkant van de machine.

IT "Sacco pieno" ; la spia si illumina ma il sacco non è pieno.

- Disconnettere dalla presa di corrente.
- Rimuovere i frammenti di carta tra il gruppo taglio (**A**) e (**B**) e rimuoverli con un pennello. L'immagine mostra la macchina dalla parte inferiore.


ES Se enciende el indicador de "bolsa llena" pero la bolsa no está llena.

- Desconectar de la red eléctrica
- Quite los restos de papel entre el cabezal de corte (**A**) y la solapa con un cepillo (**B**). El dibujo muestra la máquina desde abajo.

SV "Säcken full"- indikatorn lyser trots att säcken inte är full.

- Koppla från huvudströmbrytaren.
- Borsta bort pappersskräpet mellan skärverket (**A**) och luckan (**B**). Bilden visar maskinen underifrån.

- Mögliche Störungen • Possible malfunctions •
- Incidents éventuels • Mogelijke storingen •
- Possibile malfunzionamento • Posibles fallos de funcionamiento •
- Möjliga driftsstörningar •



DE Maschine schaltet nicht ab.

Netzstecker ziehen. Lichtschranke (A) mit Pinsel säubern.

EN Machine will not stop.

Remove plug. Clean the photo cell (A) with a small brush.

FR Le destructeur ne s'arrête plus:

Débrancher le destructeur. Dépoussiérer la cellule (A) à l'aide d'un pinceau.

NL Machine stopt niet.

Verwijder de stekker. Lichtcel (A) met kwastje schoonmaken.

IT La macchina non si ferma.

Togliere la spina. Pulite la fotocellula (A) con una piccola spazzola.


EN La máquina no parará.

Desconecte el enchufe de la toma. Limpie la célula fotoeléctrica (A) con un cepillo.

SV Maskinen stannar inte

Ta bort nätslutsutningen. Rengör fotocellen (A) med en liten borste.

- Mögliche Störungen • Possible malfunctions •
- Incidents éventuels • Mogelijke storingen •
- Possibile malfunzionamento • Posibles fallos de funcionamiento •
- Möjliga driftsstörningar •



DE Maschine schaltet ab.

Überlastschutz.

Maschine abkühlen lassen.

- Symbol ⏪ und "R" blinken abwechselnd.
- Symbol ⏪ leuchtet grün, Maschine betriebsbereit.

EN Machine stops.

Overload protection.

Please let the machine cool down.

- Symbols ⏪ and "R" flash alternatively.
- Symbol ⏪ lights green, machine is ready for operation.

FR Le destructeur s'arrête:

protection thermique du moteur;

Laisser refroidir la machine.

- Les symboles ⏪ et "R" clignotent alternativement .
- Le voyant ⏪ s'allume vert, machine prête à fonctionner.

NL Machine stopt;

overhittingsbeveiliging.

Graag de machine laten afkoelen

- Symboolen ⏪ en "R" knipperen afwisselend.
- Symboolen ⏪ gaat groen branden.

IT La macchina si ferma.

Surriscaldamento.

Lasciate raffreddare la macchina.

- I simboli ⏪ e "R" lampeggiano alternatamente.
- I simboli ⏪ verde si accende la macchina è pronta per l'uso.

ES La máquina se para.

Posibles sobrecargas.

Por favor, deje enfriar la máquina.

- Símbolos ⏪ y "R" parpadean alternativamente.
- El indicador verde ⏪ se ilumina. la máquina está lista para operar.


SV Maskinen stannar.

Överbelastningsskydd.

Låt därefter maskinen svalna.

- Symbol ⏪ och "R" blinks alternativt
- Symbol ⏪ lyser grön, maskinen är klar att att använda.

- Mögliche Störungen • Possible malfunctions •
 - Incidents éventuels • Mogelijke storingen •
 - Possibile malfunzionamento • Posibles fallos de funcionamiento •
 - Möjliga driftsstörningar •
-



- DE Hilft keine der vorher genannten Problemlösungen?**
→ Kontakt: Service
• www.krug-priester.com
• service@krug-priester.com
- EN Did none of the specified solutions help you with your problem?**
→ Contact: Service
• www.krug-priester.com
• service@krug-priester.com
- FR Aucune des solutions proposées ici ne peut vous aider ?**
→ Contact : Service
• www.krug-priester.com
• service@krug-priester.com
- NL Helpt geen van de vorige genoemde probleemplossingen?**
→ Contact: Service
• www.krug-priester.com
• service@krug-priester.com
- IT Nessuna delle soluzioni indicate sopra ha risolto il problema?**
→ Contatto: Servizio assistenza
• www.krug-priester.com
• service@krug-priester.com
- ES ¿Ninguna de las soluciones dadas ha resuelto su problema?**
→ Contacto: Servicio
• www.krug-priester.com
• service@krug-priester.com
- SV Hjälper ingen av de ovannämnda problemlösningarna?**
→ Kontakt: Service
• www.krug-priester.com
• service@krug-priester.com


**DE Empfohlenes Zubehör
 EN Recommended accessories
 FR Accessoires recommandés
 NL Aanbevolen toebehoren
 IT Accessori Raccomandati
 ES Accesarios Recomendados
 SV Rekommenderade tillbehör**




EBA 2326 S, EBA 2331 S, EBA 2339 S, EBA 3140 S
DE Umweltverträgliches Spezialöl (10 x 0,2 Liter).
EN Environmentally friendly oil (10 x 0,2 litre).
FR Huile spéciale biodégradable (10 x 0,2 litre).
NL Milieuvriendelijke olie (10 x 0,2 liter).
IT Olio biodegradabile (10 x 0,2 litro).
ES Aceite biodegradable (10 x 0,2 litro).
SV Miljövänlig olja (10 x 0,2 liter).
Nr. 9000 611



**EBA 2326 C/CC/CCC, EBA 2331 C, EBA 2339 C,
 EBA 3140 C**
DE Ölpapier (18 Blatt)
EN Oil sheets (18 Sheets)
FR Feuilles lubrifiantes (18 feuilles)
NL De bladen van de olie (18 stuks)
IT Fogli d'olio (18 pezzi)
ES Hojas del aceite (18 piezas)
SV Olje ark (st. 18)
Nr. 9000 631



**EBA 2026-2, EBA 2326 Oil, EBA 2331 Oil,
 EBA 3140 Oil, EBA 5131, EBA 5141**
DE Umweltverträgliches Spezialöl (5 x 1 Liter).
EN Environmentally friendly oil (5 x 1 litre).
FR Huile spéciale biodégradable (5 x 1 litre).
NL Milieuvriendelijke olie (5 x 1 liter).
IT Olio biodegradabile (5 x 1 litro).
ES Aceite biodegradable (5 x 1 litro).
SV Miljövänlig olja (5 x 1 liter).
Nr. 9000 621



DE Plastiksäcke (50 Stück)
EN Plastic bags (50 pieces)
FR Sacs plastiques (50 pièces)
NL Plastic zakken (50 stuks)
IT Sacchetti di plastica (50 pezzi)
ES Bolsas de plástico (50 piezas)
SV Plastsäckar (50 st.)
EBA 2026-2, EBA 2326, EBA 2331
Nr. 9000 037
EBA 3140, EBA 2339, EBA 5131, EBA 5141
Nr. 9000 410



- DE** Keine Büroklammern und CD/DVD vernichten bei EBA 2026-2 CCC, EBA 2326 CC/CCC, EBA 5131 CCC, EBA 5141 CC/CCC !
Zum Vernichten von CD/DVD sind die Modelle EBA 2326, EBA 2331, EBA 2339, EBA 3140, EBA 5131 und EBA 5141 4/6 mm und 4x40 mm - Varianten geeignet.
Die Zerkleinerung von CD/DVD erfordert häufiges ölen!
(Nur bei EBA 2326, 2331, 2339, 3140).
- EN** Do not shred paper clips and CD/DVD with model EBA 2026-2 CCC, EBA 2326 CC/CCC, EBA 5131 CCC, EBA 5141 CC/CCC !
EBA 2326, EBA 2331, EBA 2339, EBA 3140, EBA 5131 and EBA 5141 4/6 mm and 4x40 mm can destroy CD/DVD.
It is very important to oil frequently when shredding CD/DVDs.
(Only EBA 2326, 2331, 2339, 3140).
- FR** Ne pas détruire de trombones, CD et DVD avec le modèle EBA 2026-2 CCC, EBA 2326 CC/CCC, EBA 5131 CCC, EBA 5141 CC/CCC !
Les modèles EBA 2326, EBA 2331, EBA 2339, EBA 3140, EBA 5131 et EBA 5141 4/6 mm et 4x40 mm sont préconisées pour la destruction des CD et DVD.
La destruction de CD et DVD nécessite une lubrification fréquente du bloc de coupe. (Seulement sur EBA 2326, 2331, 2339, 3140).
- NL** Geen paperclips en CD/DVD vernietigen met model EBA 2026-2 CCC, EBA 2326 CC/CCC, EBA 5131 CCC, EBA 5141 CC/CCC !
EBA 2326, EBA 2331, EBA 2339, EBA 3140, EBA 5131 en EBA 5141 4/6 mm en 4x40 kunnen CD/DVD vernietigen.
Het is erg belangrijk de machine regelmatig van olie te voorzien bij het vernietigen van CD/DVD's!
(Geldt alleen voor EBA 2326, 2331, 2339, 3140).




IT Non distruggere graffette e CD/DVD nel modello EBA 2026-2 CCC, EBA 2326 CC/CCC, EBA 5131 CCC, EBA 5141 CC/CCC ! EBA 2326, EBA 2331, EBA 2339, EBA 3140, EBA 5131 en EBA 5141 4/6 mm en 4x40 mm possono distruggere CD/DVD, è importante lubrificare frequentemente quando si distruggono CD/DVD (solo EBA 2326, 2331, 2339, 3140).

ES ¡No destruir clips y CD/DVD con el modelo EBA 2026-2 CCC, EBA 2326 CC/CCC, EBA 5131 CCC, EBA 5141 CC/CCC ! De los modelos EBA 2326, EBA 2331, EBA 2339, EBA 3140, EBA 5131 y EBA 5141 4/6 mm y 4x40 pueden destruir CD/DVD.

Es muy importante lubricar las cuchillas con frecuencia a la hora de destruir CDs/DVDs (sólo con EBA 2326, 2331, 2339, 3140).

SV EBA 2026-2 CCC, EBA 2326 CC/CCC, EBA 5131 CCC, EBA 5141 CC/CCC ! klarar INTE att förstöra gem och CD/DVD-skivor. Av modellerna EBA 2326, EBA 2331, EBA 2339, EBA 3140, EBA 5131 och EBA 5141 4/6 mm och 4x40 som klarar att förstöra CD/DVD.
Viktigt att olja skärverket frekvent vid förstöring av CD/DVD-skivor (gäller EBA 2326, 2331, 2339, 3140).

- Technische Information • Technical information •
 - Information technique • Technische gegevens •
 - Informazioni Tecniche • Información técnica •
 - Teknisk information •
-



I.T.E. Listed 802 D

DE Diese Maschine ist GS-geprüft und entspricht den EG-Richtlinien 2014/35/EU und 2014/30/EU.

Lärminformation (siehe Seite 48)

Die spezifischen technischen Daten entnehmen Sie bitte den Angaben auf dem Typenschild der Maschine.

Für die Inanspruchnahme einer Garantieleistung muss das Gerät durch das Typenschild zu identifizieren sein. Technische Änderungen vorbehalten.

EN This machine is approved by independent safety laboratories and is in compliance with the EC-regulations 2014/35/EU and 2014/30/EU.

Sound level information (see page 48)

The exact technical specifications can be found on the technical specifications sticker on the machine.

To claim under guarantee, the machine must still carry its original identification label.


Subject to alterations without notice.

FR Cette machine a subi les contrôles de sécurité et correspond aux directives européennes 2014/35/EU et 2014/30/EU.

Niveau sonore (voir page 48)

Les indications techniques se retrouvent sur la plaque signalétique de la machine. Pour bénéficier de la garantie, la machine doit pouvoir être identifiée par sa plaque signalétique.

Sous réserve de modifications techniques.



NL **Geluidsniveau informatie:**

Deze machine is goedgekeurd voor toonaangevende, onafhankelijke veiligheidsinstituten en voldoet aan EG-normen 2014/35/EU en 2014/30/EU.

Geluidsniveau informatie (zie pagina 48)

De precieze technische specificaties vindt u op het typeplaatje op het apparaat.

Bij eventuele garantieclaims, moet de machine voorzien zijn van het originele identificatielabel.

Wijzigingen zonder kennisgeving op ontwerp en technische gegevens voorbehouden.

IT **Questa macchina ha ottenuto il marchio GS ed è conforme alle norme 2014/35/EU e 2014/30/EU.**

Informazioni sul livello di rumorosità (Vedere a pagina 48)

Le esatte specifiche tecniche si trovano sul letichetta adesiva del distruggidocumenti.

Per usufruire della garanzia sulla macchina deve essere presente l'etichetta identificativa originale. Soggetto a modifiche senza avviso.


ES **Esta máquina está aprobada por laboratorios de seguridad independientes y de conformidad con las regulaciones-CE 2014/35/EU y 2014/30/EU.**

Nivel de ruido (Ver página 48)

Las especificaciones técnicas exactas se encuentran adheridas a la máquina.

Para cualquier reclamación en garantía, la máquina ha de estar provista de la placa original de identificación.

Sujeto a cambio sin notificación.



SV Maskinen är provad av oberoende säkerhetslaboratorier och är överensstämmande med EC-regler 2014/35/EU och 2014/30/EU.

Ljudnivå information (Se sidan 48)

De exakta tekniska specifikationerna finns på maskinetiketten.


För att garantin skall gälla måste maskinens originaletikett med serienumret sitta kvar på maskinen.

Kan ändras utan föregående meddelande.

DE Garantierte Schalleistung	Leerlauf	Max. Blattzahl
EN Guaranteed sound power level	Running idle	Max. paper load
FR Puissance acoustique garanti	Fonctionnement à vide	Nombre maximum de feuilles
NL Gegarandeerd geluidsvermogen	Stationair draaien	Maximaal aantal vellen
IT Potenza sonora garantita	Funzionamento a vuoto	Mumero massimo di fogli
ES Potencia sonora garantizada	Marcha en vacío	Número máximo de hojas
SV Garanterad ljudkraft	I neutralläge	Max antal ark
EBA 2026-2	70,0 [dB]A	74,1 [dB]A
EBA 2326	70,0 [dB]A	74,1 [dB]A
EBA 2331	70,6 [dB]A	76,0 [dB]A
EBA 5131	71,7 [dB]A	78,8 [dB]A
EBA 2339	69,8 [dB]A	78,0 [dB]A
EBA 3140	71,7 [dB]A	78,3 [dB]A
EBA 5141	70,7 [dB]A	76,9 [dB]A



- DE** Das Unternehmen Krug + Priester hat folgende Zertifizierungen:
- Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015
 - Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001:2009
 - Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001:2011
- EN** The company Krug + Priester has the following certifications:
- Quality management system according to DIN EN ISO 9001:2015
 - Environmental management system according to DIN EN ISO 14001:2009
 - Energy management system according to DIN EN ISO 50001:2011
- FR** La société Krug + Priester dispose des certifications suivantes :
- Système de management de la qualité selon DIN EN ISO 9001:2015
 - Système de management de l'environnement selon DIN EN ISO 14001:2009
 - Système de management de l'énergie selon DIN EN ISO 50001:2011
- NL** De onderneming Krug + Priester heeft de volgende certificeringen:
- Kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001:2015
 - Milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001:2009
 - Energiemanagementsysteem volgens DIN EN ISO 50001:2011
- IT** L'azienda Krug + Priester dispone delle seguenti certificazioni:
- Sistema di gestione della qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2015
 - Sistema di gestione ambientale secondo la normativa UNI EN ISO 14001:2009
 - Sistema di gestione dell'energia secondo la normativa UNI EN ISO 50001:2011
- ES** La empresa Krug + Priester cuenta con las siguientes certificaciones:
- Sistema de gestión de calidad conforme a DIN EN ISO 9001:2015
 - Sistema de gestión del medioambiente conforme a DIN EN ISO 14001:2009
 - Sistema de gestión de energía conforme a DIN EN ISO 50001:2011
- SV** Företaget Krug + Priester har följande certifieringar:
- Kvalitetshanteringssystem enligt DIN EN ISO 9001:2015
 - Miljöhanteringssystem enligt DIN EN ISO 14001:2009
 - Energihanteringssystem enligt DIN EN ISO 50001:2011



DE Dieses Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Bitte geben sie dieses Gerät an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab! Das Sammeln und Recyceln elektrischen und elektronischen Abfalls schont wertvolle Ressourcen! Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Dieser Aktenvernichter ist mit handelsüblichem Werkzeug demontierbar. Sämtliche Verbindungsstellen sind einfach zugänglich und als solche deutlich erkennbar.


Bitte denken Sie an die Umwelt und entsorgen Sie vernichtete CDs, Karten und andere Datenträger gesondert vom geschredderten Papier. Danke!

EN Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal centre. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service. This shredder can be dismantled with any standard tool kit. All joining points are easily accessible and as such clearly visible.

Please think of the environment and dispose shredded CDs, cards and other data medium separately from shredder paper. Thank you!

FR Cette machine ne doit pas être mise au rebut dans les ordures ménagères. Veuillez la déposer dans un point de collecte prévu à cet effet. Le recyclage des éléments électriques et électroniques permet de protéger l'environnement. L'emballage est recyclable. Déposez-le dans un centre de tri. Ce destructeur est démontable avec des outils courants. Tous les points de jonction sont facilement accessibles et clairement visibles.

Pensez à l'environnement et séparer du papier les CD, cartes bancaires ou autres supports détruits. Merci !



NL Houdt u rekening met de lokale milieuregels: lever defecte apparatuur in bij de daartoe aangewezen instanties. Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Verwerk de verpakking op een milieuvriendelijke manier en stel het beschikbaar aan de daartoe bevoegde bedrijven.

Deze papiervernietiger kan met standaard gereedschap te demonteren. Alle verbindingspunten zijn gemakkelijk bereikbaar en alszodanig duidelijk herkenbaar.

Denk u alstublieft aan het milieu, zorg voor een milieuvriendelijke verwerking van de vernietigde CD/DVD's, geheugenaarten en andere datadragers, gescheiden van het vernietigde papier. Dank u!

IT Ricorda di rispettare le regole ambientali del luogo: porta le apparecchiature non elettriche negli apposite eco-centri. Il materiale dell'imballo è riciclabile. Getta l'imballo rispettando l'ambiente e rendilo disponibile al servizio di smaltimento dei rifiuti riciclabili.

Questo ditruggi documenti può essere smontato con comuni attrezzi.


Tutti i punti di giunzione sono facilmente visibili ed accessibili.

Pensa all'ambiente e raccogli card, CD ed altri supporti distrutti separatamente dalla carta. Grazie!

ES Por favor recuerde que debe respetar las regulaciones locales: llevar los equipos eléctricos que no funcionen a una central de eliminación de residuos. El material de embalaje es reciclable. Eliminar el respecte embalaje de manera que se el medico ambiente y ponerlo a disposición para su recogida en los contenedores de reciclado.

Esta destructora puede desmontarse con cualquier kit estándar de herramientas. Todos los puntos de unión son fácilmente accesibles y, como tal, claramente visibles.

Por favor, piense en el medio ambiente y separe los residuos de CDs, tarjetas y otros soportes de información de los residuos de papel. ¡Gracias!



SV Tänk på miljön: lämna in de icke fungerande elektronikdelarna till lämplig miljöstation. Förpackningen är återvinningsbar. Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt och lämna in den på en återvinningsstation.

Denna dokumentförstörare kan demonteras med en standard verktygslåda.

Alla delar är lättillgängliga och klart synliga.

Tänk på miljön och kasta CD/DVD-skivor, plastkort och annat avfall som tillhör datorer separat från pappersavfallet. Tack!

DE	EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EN	EC-declaration of conformity
FR	Déclaration de conformité CE
NL	EG-verklaring van overeenstemming
IT	Dichiarazione CE di conformità
ES	Declaración CE de conformidad
SV	EG-försäkran om överensstämmelse

- Hiermit erklären wir, daß die Bauart von
- Herewith we declare that
- Par la présente, nous déclarons que
- Hiermede verklaren wij, dat de in de handel gebrachte machine
- Si dichiara che il modello della
- Por la presente, declaramos que la
- Härmad förklarar vi att den av oss levererade typen av

	GS- IDENT. Nr.	UL-IDENT. Nr.
2026-2 CCC	11260501	10260501
2326 S; 2326 C; 2326 CC; 2326 CCC	11260401	10260401
2331 S; 2331 C	11310401	10310401
2339 S; 2339 C	11400204	10400204
3140 S; 3140 C	11400203	10400203
5131 S; 5131 C; 5131 CCC	11400501	10400501
5141 S; 5141 C; 5141 CC; 5141 CCC	11400501	10400501

- folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht**

- complies with the following provisons applying to it
- sont conformes aux dispositions pertinentes suivantes
- voldoet aan de eisen van de in het vervolg genoemde bepalingen
- è conforme alle seguenti disposizioni pertinenti
- satisface las disposiciones pertinentes siguientes
- uppfyller följande tillämpliga bestämmelser

2014/30/EU:

EMV Richtline, EMV Electromagnetic compatibility directive,
EMV directives compatibilité électromagnétique, EMV elektromagnetische
compatibiliteitsrichtlijn, Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica, Directiva de
compatibilidad electromagnética EMW, EMV Elektroniskt.

2014/35/EU

Niederspannungsrichtlinie, Low voltage directive, Directives basse tension, Richtlijn voor
lage voltage, Direttiva Bassa Tensione, Directiva de bajo voltaje, Kompabilitets direktiv
Lågspänningsdirektiv.

2011/65/EU

RoHS Richtlinie, RoHS directive, RoHS directives, RoHS richtlijn, RoHS direttiva,
RoHS directiva, RoHS direktiv.

- Angewendete harmonisierte Normen insbesondere

- Applied harmonised standards in particular
- Normes harmonisées utilisées, notamment
- Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzondere
- Norme armonizzate applicate in particolare
- Normas armonizadas utilizadas particularmente
- Tillämpade standarder, speciellt

IEC 60950-1; IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3;

EN 60950-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3;

EN ISO 12100-1; EN ISO 12100-2; EN ISO 13857; EN ISO 7779

13.12.2018

Datum



- Geschäftsführer -

Bevollmächtigter für technische Dokumentation
Authorized representative for technical documentation
Représentant autorisé pour la documentation technique.
Geautoriseerde vertegenwoordiging voor technische
documentatie:
Rappresentante autorizzato per le documentazioni tecniche
Representante autorizado para documentación técnica
För teknisk dokumentation kontakta:
Krug & Priester GmbH u. Co KG
Simon-Schweitzer-Str. 34
D-72336 Balingen (Germany)

Notizen:

Remarks:

Notes :

Notities:

Notizia:

Notas:

Anteckningar:

EBA • Made in Germany

- Aktenvernichter • Document Shredders • Destructeurs de Documents •
- Papiervernietigers • Distruggidocumenti • Destructoras de Documentos •
- Dokumentförstörare •



- Schneidemaschinen • Trimmers and Guillotines • Cisailles et Massicots • Snijmachines •
- Taglierine e Tagliacarte • Cizallas y Guillotinas • Skärmaskiner •



Krug & Priester GmbH & Co KG
Simon-Schweitzer-Str. 34
D-72336 Balingen (Germany)
www.krug-priester.com